

**TESTEZ VOTRE DIM-1 ÉTAPE PAR ÉTAPE
GROZONE – VARIATEUR DE VITESSE
Nom de la procédure : DIM1-V2**

1 – LA PRÉPARATION AVANT TEST

*** IMPORTANT : LIRE ET APPLIQUER LES ÉTAPES DE PRÉPARATION SUIVANTES AVANT DE COMMENCER LE TEST.**

- ❖ ACTIVER LE COUP DE DÉPART (VOIR GUIDE DE L'UTLISATEUR).
- ❖ NE PAS BRANCHER LE CONTRÔLEUR AVANT L'ÉTAPE 1 DU TEST.
- ❖ BRANCHER UN VENTILATEUR DANS LA PRISE DU CONTRÔLEUR.
- ❖ TOURNER LE BOUTON À “LOW”.

2 – LE TEST

ÉTAPE	MANIPULATION ET TEST À EFFECTUER	RÉSULTAT ATTENDU
1	❖ Branchez le contrôleur dans une prise de courant.	Le ventilateur <u>S'ALLUME</u> à 100% de puissance pendant 2 secondes (coup de départ) et revient à la puissance indiquée par le bouton.
2	❖ Tournez le bouton à “HIGH”	Le ventilateur fonctionne à <u>100% de puissance</u> .
3	❖ Tournez le bouton à “LOW”	Le ventilateur <u>fonctionne à 10% de puissance</u> .